


■はじめに、最新ソフトウェアにアップデートしてください。

※●のマークが表示されない場合は最新ソフトウェアですので、次の手順に進んでください。




「Beoplay E8 Motion」を
タップしてください。

「製品設定」に●のマークが
表示されている場合は、最新
ソフトウェアがダウンロード
できます。(※)

「ソフトウェア」をタップ
してください。

ソフトウェアを更新して
ください。

■最新ソフトウェアにアップデート完了後、下記手順でリセットしてください。



1. E8 Motion を充電器から取り出してください。
イヤフォンのインジケーターが白色に点灯します。

2. 両方のイヤフォンを同時 15 秒以上長押ししてください。
インジケーターが、白色→赤色に点滅すればリセット完了です。
赤色に点滅なかった場合、左右同時に押していない可能性がありますので、再度試みてください。

■リセット後、再度ペアリングし音楽をお楽しみください。